

Tutorial de acesso remoto

Modelo do equipamento: ONT V2802DAC 1200G

Código: 68400003



Neste tutorial mostraremos como fazer as
configuração de acesso remoto do equipamento

Neste tutorial será mostrado como fazer as configurações de acesso remoto do equipamento

1 - Nos menus laterais da interface do equipamento selecione a opção de **Segurança**



2 - Selecione a opção **Firewall**



3 - Em seguida mude a configuração de firewall para o modo **Baixo**

4 - Clique em **Aplicar mudanças** para finalizar a configuração de firewall

5 - Selecione a opção
Filtragem de IP / Porta



6 - Agora selecione **Filtragem comum** para poder ter acesso as configurações do acesso remoto

7 - Dentro das opções de segurança marque a opção de **Privilégio de login** para poder de acesso as configurações de **Telnet, Ftp, Http, Https, SSH, Tftp e Ping**

Esta página configura o controle de acesso de portas comuns nas direções upstream e downstream. Se você precisar controlar outras portas, configure na página do filtro de portas:

Nome do Serviço	LAN	WAN	Porta	Hospedeiro remoto
Telnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23	
Ftp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21	
Http	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	80	
HTTPS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	443	
Secure Shell(SSH)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22	
Tftp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Submeter

Após total as configurações feitas para ter acesso remoto, selecione a opção **Submeter** para colocar as configurações em vigor

