

## Tutorial de troca de senha do usuário

---

Modelo do equipamento: ONT HG323DAC 1200G FXS

Código: 68400004



Neste tutorial mostraremos como fazer a troca da  
senha do usuário admin

1 - Para poder fazer a troca da senha de acesso do equipamento, selecione a opção **Gestão** no menu superior da interface



The screenshot shows the V-SOL interface. At the top, there is a navigation bar with the following tabs: Status, Rede, Segurança, Aplicação, **Gestão** (highlighted with a red box), Diagnostics, and Ajuda. Below the navigation bar, the 'Gestão' section is active, showing a table with device information.

Informação do dispositivo	
Modelo do dispositivo	HG323DAC
SN do dispositivo	6C68A4-123456C68A40146D0
Versão de hardware	V5.2
Versão do firmware	V2.3.00-230609
Número de série	GPON000146D0

Status	Rede	Segurança	Aplicação	Gestão	Diagnostics	Ajuda
Gerenciamento de usuários	Gerenciamento de dispositivos	Arquivo de log	Manter			

#### Controle de Acesso - Senha

A senha deve conter pelo Menos SEIS caracteres.

A senha deve inserir OS caracterizadores Max 16.

A senha deve conter pelo Menos duas Das seguintes combinações:

0-9, a-z, A-Z, Caracteres especiais ( . \_ / @ ! ~ # \$ % ^ \* ( ) + = ? ) .



The screenshot shows the password change form. It has four input fields: 'Nome do usuário:', 'Senha Antiga:', 'Nova senha:', and 'Confirme a Senha:'. The 'Nome do usuário:' field contains the text 'admin'. Below the input fields is a button labeled 'Aplicar mudanças'. A red box highlights the 'admin' text and the 'Aplicar mudanças' button. A red arrow points from the 'Aplicar mudanças' button to the second instruction box.

2 - Agora preencha os campos com a senha atual e com a senha nova de sua preferência, após terminar de configurar a senha nova clique em **Aplicar mudanças** para colocar em vigor a configuração

