

Tutorial de atualização de firmware

Modelo do equipamento: ONT HG323DAC 1200G FXS

Código: 68400004



Neste tutorial mostraremos como fazer atualização de firmware do equipamento

Para dar início a atualização você irá precisar ter o arquivo de atualização no seu computador, para ter acesso ao arquivo você pode entrar em nosso site ou entrar em contato com nosso suporte técnico

1 - No menu inicial da interface web do equipamento selecione a opção de **Gestão**

The screenshot shows the V-SOL web interface. At the top, there is a navigation bar with the following tabs: **Gestão**, Status, Rede, Segurança, Aplicação, **Gestão** (highlighted with a red box), Diagnostics, and Ajuda. Below the navigation bar, there is a sub-menu with the following options: Gerenciamento de usuários, **Gerenciamento de dispositivos** (highlighted with a red box), Arquivo de log, and Manter. On the left side, there is a sidebar with the following options: Gerenciamento de usuários, Controle de Acesso - Senha, and Aplicar mudanças. The main content area displays the 'Controle de Acesso - Senha' form, which includes a login section with fields for 'Nome do usuário:' (admin) and 'Senha Antiga:', and a password change section with fields for 'Nova senha:' and 'Confirme a Senha:'. Below the form is a button labeled 'Aplicar mudanças'.

Nome do usuário: admin

Senha Antiga:

Nova senha:

Confirme a Senha:

Aplicar mudanças

2 - Em seguida selecione **Gerenciamento de dispositivo** para ter acesso as configurações de confirmar e reiniciar, reiniciamento automático, resetar de fábrica e salvar as configurações atuais como padrão

3 - Nas opções laterais
selecione em Atualizar imagem

V-SOL

Sair

Gestão Status Rede Segurança Aplicação Gestão Diagnostics Ajuda

Gerenciamento de usuários Gerenciamento de dispositivos Arquivo de log Manter

Confirmar / Reinicializar

Reinicialização oportuna

Atualizar imagem

Carregar padrão

Arquivo de configuração

Atualizar imagem

Esta página permite atualizar o firmware para uma versão mais recente. Observe que não desligue o dispositivo durante o upload, pois isso torna o sistema não inicializável.

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Atualizar Restabelecer

4 - Agora em seu dispositivo
selecione o arquivo de
atualização correto

5 - Após a seleção do arquivo
de atualização clique em
Atualizar para dar início a
atualização do seu
equipamento

Espere de 3 a 5 minutos até a página web voltar para fazer o login novamente, está pronto a atualização do seu equipamento

