

Tutorial de configuração PPPoE

Modelo do equipamento: ONT V2804AC-Z AC 1200G4

Código: 68400006



Neste tutorial mostraremos como fazer as configurações PPPOE do equipamento

Assim que for feito o login do equipamento pelo seu navegador a primeira página a ser aberta é de **Status** do equipamento, a partir desta página siga as configurações de acordo com a numeração.

Para da início as configurações PPPOE do equipamento selecione a opção **REDE** onde será aberto uma nova aba



1 - Agora que está em **configurações de rede**, selecione a opção **WAN** onde será aberto a página de configuração

2 - Já com as configurações **WAN** abertas configure o modo para **Router**

3 - Selecione a opção **PPPoE**

WAN Configuração

Nome da conexão: Adicionar nova Wan ▾

Modo: Route ▾

Versão IP: IPv4/IPv6 ▾

Modo de conexão: DHCP Static **PPPoE**

NAT: Disable NAT1 NAT2 **NAT3**

Habilitado Vlan: ☐

MTU: 1492

Nome de usuário:

Senha:

Nome e serviço:

Tipo de PPP: Continuo ▾

ServiçoModo: INTERNET ▾

Disable LAN DHCP: ☐

Porta de ligação:

LAN_1	LAN_2
LAN_3	LAN_4
WLAN(AP0-2.4G)	WLAN(AP0-5G)

4 - Adicione **VLAN**, **Nome do Usuário** e **Senha** do usuário PPPoE

5 - Obrigatório selecionar as portas que seram utilizadas

6 - Com as configurações feitas, na mesma página selecione a opção **Enviar** para as configurações feitas entrarem em vigor



Para certificar a conexão volte para o menu **Status** e selecione a opção de **Informações da WAN**



Se a ONT estiver devidamente provisionada deve aparecer em **Status de IP** e endereço IP atribuído

