

Tutorial de configuração PPPoE

Modelo do equipamento: ONT V2804AX
AX1800

Código: 68400007



Neste tutorial mostraremos como fazer as configurações PPPOE do equipamento

Assim que for feito o login do equipamento pelo seu navegador a primeira página a ser aberta é de **Status** do equipamento, a partir desta página siga as configurações de acordo com a numeração.

Para da início as configurações PPPOE do equipamento selecione a opção **REDE** onde será aberto uma nova aba

The screenshot displays the V-SOL web interface. On the left is a blue sidebar with the 'V-SOL' logo at the top. Below the logo, there's a 'Status' section with a dropdown menu. The menu options are: 'STATUS HGU', 'Informação do dispositivo', 'Informações da WAN', 'Informações PON', 'informação de usuário', and 'Rede'. The 'Rede' option is highlighted with a red box. Below this, there's a 'CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS' section with options: 'Segurança', 'Aplicativo', 'Gerenciamento', and 'Diagnóstico'. A red arrow points from the 'Rede' option to the main content area. The main content area has a light blue background and contains three sections: 'Informações básicas do dispositivo', 'Informações do recurso', and 'Guia rápido'. The 'Informações básicas do dispositivo' section contains a table with device details. The 'Informações do recurso' section contains two progress bars for CPU and memory usage. The 'Guia rápido' section contains a button labeled 'Começar Guia rápido'.

Informações básicas do dispositivo	
Modelo do dispositivo	HG325AX
SN do dispositivo	HC6624-23456C68-4061A0D
Versão do hardware	V1.2
Versão do firmware	V1.0.0-233502
PON S/N	GPON00061A0D

Informações do recurso	
Utilização do CPU	10%
Uso de memória	56%

Guia rápido

[Começar Guia rápido](#)

1 - Agora que está em **configurações de rede**, selecione a opção **WAN** onde será aberto a página de configuração

2 - Já com as configurações **WAN** abertas configure o modo para **Router**

3 - Selecione a opção PPPoE

The screenshot shows the V-SOL network configuration interface. On the left sidebar, the 'Rede' (Network) menu is expanded, and the 'WAN' option is highlighted with a red box. The main area displays the 'WAN Configuração' (WAN Configuration) page. A red box highlights the 'Modo' (Mode) dropdown menu, which is set to 'Route'. Another red box highlights the 'Adicionar Nova Wan' (Add New Wan) dropdown menu, which is set to 'PPPoE'. A third red box highlights the 'Nome de usuário' (Username), 'Senha' (Password), and 'Nome do Serviço' (Service Name) fields. A fourth red box highlights the 'Porta de ligação' (Connection Port) section, which lists LAN_1, LAN_2, LAN_3, LAN_4, WLAN (AP0-2.4G), and WLAN (AP0-5G). The 'VLAN ID' field is set to '0' and the 'MTU' field is set to '1492'. The 'Tipo PPP' (PPP Type) dropdown is set to 'Continuo' and the 'ServiçoModo' (Service Mode) dropdown is set to 'INTERNET'. The 'Disable LAN DHCP' toggle is turned off.

4 - Adicione **VLAN**, **Nome do Usuário** e **Senha** do usuário PPPoE

5 - Obrigatório selecionar as portas que serem utilizadas

6 - Com as configurações feitas, na mesma página selecione a opção **Enviar** para as configurações feitas entrarem em vigor

Porta de ligação :

LAN_1

LAN_2

LAN_3

LAN_4

WLAN (AP0-2.4G)

WLAN (AP0-5G)

Modo de Endereço IPv6 WAN

Modo IPv6 global Estado menos ▾

DHCP Habilitado Prefixo Proxy ☐

Enviar

Para certificar a conexão volte para o menu **Status** e selecione a opção de **Informações da WAN**

V·SOL

Status

STATUS HGU

Informação do dispositivo

Informações da WAN

Informações PON

informação de usuário

Informações de WAN IPv4

Interface de Serviço	VLAN ID	Protocolo	IGMP	Status	Endereço de IP	Máscara de sub-rede	Endereço MAC
1_INTERNET_R_VID_	0	PPPoE	Desabilitado	down			6c:68:a4:06:1a:17

Informação de Rede IPv4

Se a ONT estiver devidamente provisionada deve aparecer em Estado IP e endereço IP atribuído

