

# Tutorial de configuração PPPoE

---

Modelo do equipamento: ONT HG325AX 1800 FXS

Código: 68400008



Neste tutorial mostraremos como fazer as configurações PPPOE do equipamento

Assim que for feito o login do equipamento pelo seu navegador a primeira página a ser aberta é de **Status** do equipamento, a partir desta página siga as configurações de acordo com a numeração.

Para da início as configurações PPPOE do equipamento selecione a opção **REDE** onde será aberto uma nova aba

**V-SOL**

**Status**

- STATUS HGU
- Informação do dispositivo
- Informações da WAN
- Informações PON
- informação de usuário
- Rede**

**CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS**

- Segurança
- Aplicativo
- Gerenciamento
- Diagnóstico

**Informações básicas do dispositivo**

Modelo do dispositivo	HG325AX
SN do dispositivo	XC6824723456C69A4061A0D
Versão do hardware	V1.2
Versão do firmware	V1.0.00.293802
PON S/N	GPON00061A0D

**Informações do recurso**

Utilização do CPU	10%
Uso de memória	56%

**Guia rápido**

[Começar Guia rápido](#)

1 - Agora que está em **configurações de rede**, selecione a opção **WAN** onde será aberto a página de configuração

2 - Já com as configurações **WAN** abertas configure o modo para **Router**

3 - Selecione a opção PPPoE

The screenshot shows the V-SOL network configuration interface. On the left, a sidebar menu has 'WAN' highlighted with a red box. The main area is titled 'WAN Configuração'. At the top right, 'Adicionar Nova Wan' has a dropdown menu with 'Route' selected (red box). Below this, 'IPv4/IPv6' is set to 'Static' and 'PPPoE' is selected (red box). The 'Modo' dropdown is also set to 'Route' (red box). The 'Versão IP' is 'undefined'. 'Habilitado NAT' and 'Habilitado Vlan' are both enabled. 'Vlan ID' is '0'. 'MTU' is '1492'. The 'Nome de usuário', 'Senha', and 'Nome do Serviço' fields are empty (red box). 'Tipo PPP' is 'Continuo'. 'ServiçoModo' is 'INTERNET'. 'Disable LAN DHCP' is disabled. At the bottom, 'Porta de ligação' shows a grid of ports: LAN\_1, LAN\_2, LAN\_3, LAN\_4, WLAN (AP0-2.4G), and WLAN (AP0-5G), all of which are highlighted with a red box.

4 - Adicione **VLAN, Nome do Usuário e Senha** do usuário PPPoE

5 - Obrigatório selecionar as portas que serão utilizadas

6 - Com as configurações feitas, na mesma página selecione a opção **Enviar** para as configurações feitas entrarem em vigor

Porta de ligação :

LAN\_1

LAN\_2

LAN\_3

LAN\_4

WLAN (AP0-2.4G)

WLAN (AP0-5G)

Modo de Endereço IPv6 WAN

Modo Ipv6 global Estado menos ▾

DHCP Habilitado Prefixo Proxy ☐

**Enviar**

Para certificar a conexão volte para o manu **Status** e selecione a opção de **Informações da WAN**

**V·SOL**

**Status**

STATUS HGU

Informação do dispositivo

**Informações da WAN**

Informações PON

informação de usuário

Informações de WAN IPv4

Interface de Serviço	VLAN ID	Protocolo	IGMP	Status	Endereço de IP	Máscara de sub-rede	Endereço MAC
1_INTERNET_R_VID_	0	PPPoE	Desabilitado	down			6c:68:a4:06:1a:17

Informação de Rede IPv4

Se a ONT estiver devidamente provisionada deve aparecer em Estado **IP** e endereço IP atribuído

